



1일 1회 일상 점검 실시..... 2-2

**(ㄱ)**

각종 시트커버류 작업 시 유의..... 2-13

겨울철 운행..... 5-56

    스노우 타이어..... 5-58

    타이어 체인..... 5-58

견인차가 아닌 일반차량으로의 견인 시..... 6-20

견인 트럭으로 견인 시..... 6-19

경고등 및 표시등..... 1-5

경사로 저속 주행 기능(DBC: Downhill Brake Control)..... 5-44

경음기..... 4-31

경제적 운행..... 5-51

계기판..... 4-47

    경고등 및 표시등..... 4-56

    계측기..... 4-48

    LCD 표시창 경고문..... 4-68

공조 장치용 에어필터 점검..... 7-32

교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우..... 6-2

교차로나 철도 건널목을 건널 때..... 2-12

규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검..... 2-3

글로브 박스..... 4-123

기타 주의사항..... 2-14

**(ㄴ)**

내관도 I..... 1-4

내관도 II..... 1-5

냉각수 점검..... 7-24

네비게이션..... 4-135

노상에서 주행 중 고장이 난 경우..... 6-3

**(ㄷ)**

다용도 보관함..... 4-122

    글로브 박스..... 4-123

    안경 보관함..... 4-123

    중앙 콘솔 박스..... 4-122

    화물칸 수납 정리함..... 4-124

다용도 소켓..... 4-128

도난 경보 장치..... 4-11

도어..... 4-12

동승석 에어백..... 3-35

뒷좌석..... 3-12

**(ㄹ)**

루프랙..... 4-132

**(ㄴ)**

멀티미디어 장치..... 4-133

네비게이션.....	4-135
미디어 단자.....	4-136
블루투스 핸드프리.....	4-137
안테나.....	4-133
오디오 리모컨.....	4-134
오디오/비디오.....	4-135
무선 도어 잠금 장치.....	4-5
미디어 단자.....	4-136
미러.....	4-36
실내 미러.....	4-36
실외 미러.....	4-44
밀기 시동.....	6-6
밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지.....	2-11
<b>(비)</b>	
배출가스 저감을 위한 차량관리.....	7-67
배출가스 제어장치의 관리 및 정비.....	7-67
배출가스 허용기준.....	7-65
배터리 방전 시 점프 스타트 요령.....	6-5
배터리 점검.....	7-36
벨트 점검.....	7-28
부속 공구.....	6-12
브레이크.....	5-35
브레이크 제동력이 좋지 않을 경우.....	6-3

브레이크/클러치 액 점검.....	7-26
블루투스 핸드프리.....	4-137
비상 시동.....	6-5
밀기 시동.....	6-6
배터리 방전 시 점프 스타트 요령.....	6-5
비상경고등.....	4-90, 6-2

**(스)**

사고 및 차량 화재 시 응급조치.....	6-23
사이드 에어백.....	3-36
서리제거(열선).....	4-102
선바이저.....	4-127
소화기 비치.....	6-23
수동변속기 오일 점검.....	7-27
수동변속기.....	5-17
순정부품의 사용.....	2-15
스노우 타이어.....	5-58
스마트 키.....	4-7
스티어링 휠(조향 핸들).....	4-31
경음기.....	4-33
시가라이터.....	4-124
시계.....	4-129
시동 버튼.....	5-9
엔진 시동방법.....	5-11

엔진 정지방법 .....	5-8	안전 운행.....	5-52
시동 스위치.....	5-3	안전벨트.....	3-17
엔진 시동방법 .....	5-5	3점식 안전벨트.....	3-19
엔진 정지방법 .....	5-8	뒷좌석 중앙 3점식 안전벨트.....	3-21
신차 길들이기.....	2-16	프리텐셔너 시트벨트.....	3-24
실내 미러.....	4-36	안전벨트 착용.....	2-5
실외 미러.....	4-44	안테나.....	4-133
실내 편의 장치.....	4-124	앞좌석(수동식).....	3-4
다용도 소켓.....	4-128	앞좌석(전동식).....	3-5
선바이저.....	4-127	액티브 예코.....	5-50
시가라이터.....	4-124	어린이 보호용 장치(보조 좌석).....	3-27
시계.....	4-129	어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에.....	2-11
재떨이.....	4-125	에어백 관련 주의사항.....	2-7
카 매트 후크.....	4-130	에어백(보조 구속 장치).....	3-33
카고 스크린.....	4-131	동승석 에어백.....	3-36
컵 홀더.....	4-126	사이드 에어백.....	3-37
코트 후크.....	4-129	운전석 에어백.....	3-36
화물 고정 장치(그물망).....	4-130	커튼 에어백.....	3-38
실내등.....	4-99	에어클리너 점검.....	7-31
실외 편의 장치.....	4-132	엔진 시동방법.....	5-5, 5-11
루프랙.....	4-132	엔진 오버히트(과열 시).....	6-6
<b>(ㅇ)</b>		엔진 오일 점검.....	7-22
안경 보관함.....	4-123	엔진 정지방법.....	5-8, 5-16
		엔진 후드.....	4-23

엔진룸 .....	1-4
엔진룸을 열고 .....	2-2
엔진번호 .....	8-6
엔진부의 명칭 .....	7-3
엔진시동이 안걸릴 때 .....	6-5
연료주입구 .....	4-25
연료필터 점검(디젤 엔진) .....	7-30
올바른 운전자세 .....	2-4
와셔액 점검 .....	7-28
와이퍼 블레이드 점검 .....	7-33
와이퍼/와셔 .....	4-95
오디오 리모컨 .....	4-134
오디오/비디오 .....	4-135
운전석 주변은 항상 깨끗이 .....	2-4
운전석에 앉아서 .....	2-3
운전석 에어백 .....	3-36
유리창 개폐 장치 .....	4-19
유리창 습기/성에 제거 방법 .....	4-119
음주·과로 운전 금지 .....	2-7
인화성·폭발성 물질 차내 방치 금지 .....	2-8
일상 점검 .....	7-8
임시 타이어 분리·장착 .....	6-13

**(ㄱ)**

자기 인증 라벨 .....	8-6
자동변속기 오일 점검 .....	7-27
자동변속기 .....	5-19
자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사 이용 .....	2-13
재떨이 .....	4-125
전구의 교환 .....	7-53
전구의 용량 .....	8-3
점검 정비 .....	7-5
정기 점검 .....	7-10
정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령 .....	2-9
제동 장치 .....	5-35
경사로 저속 주행 기능(DBC: Downhill Brake Control) .....	5-44
브레이크 .....	5-35
주차 브레이크 .....	5-36
차량 통합 제어 시스템(VSM) .....	5-42
차체 자세 제어 장치(ESC) .....	5-40
ABS(Anti-Lock Brake System) .....	5-40
조명 .....	4-90
좌석 .....	3-2
뒷좌석 .....	3-12
앞좌석(수동식) .....	3-4
앞좌석(전동식) .....	3-5
좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발 전에 .....	2-4

주·정차시 배기관 주변 화재 위험..... 2-11  
 주·정차중 차내 수면 금지..... 2-7  
 주위 안전 확인..... 2-11  
 주차 브레이크..... 5-34  
 주차 브레이크 점검..... 7-28  
 주차시 바퀴에 고임목 설치..... 2-12  
 주행시 도어·테일게이트는 잠금 상태로..... 2-11  
 주행중 경고..... 6-2  
 주행중 고장이 나면..... 6-2  
     고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)..... 6-4  
     교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우..... 6-2  
     노상에서 주행중 고장이 난 경우..... 6-3  
     브레이크 제동력이 좋지 않을 경우..... 6-3  
     주행중 시동이 꺼진 경우..... 6-3  
     주행중 펑크가 나면..... 6-2  
 주행중 엔진 정지 금지..... 2-9  
 중앙 콘솔 박스..... 4-122

**(㉜)**

차 안에 어린이만 남겨두면 위험..... 2-10  
 차대번호(VIN)..... 8-6  
 차량 개조 금지..... 2-13  
 차량 견인..... 6-19  
     견인 트럭으로 견인 시..... 6-19

견인차가 아닌 일반차량으로의 견인 시..... 6-20  
 차량 제원..... 8-2  
 차량 통합 제어 시스템(VSM)..... 5-41  
 차체 손질..... 7-60  
 차체 자세 제어 장치(ESC)..... 5-40  
 창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것..... 2-8  
 추천오일 및 용량..... 8-4

**(㉝)**

카 매트 후크..... 4-130  
 카고 스크린..... 4-131  
 커튼 에어백..... 3-38  
 컵 홀더..... 4-126  
 코트 후크..... 4-129  
 클러스터 이온발생기..... 4-118  
 키..... 4-3

**(㉞)**

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)..... 6-9  
 타이어 교환 방법..... 6-13  
 타이어 및 휠..... 8-2  
 타이어 및 휠 점검..... 7-39  
 타이어 소비 효율 등급..... 8-3  
 타이어 체인..... 5-58

타이어 펑크 시의 조치.....	6-12
부속 공구.....	6-12
임시 타이어 분리·장착.....	6-13
타이어 교환 방법.....	6-13
터보 장치 차량 운행.....	5-61
테일게이트.....	4-17

**(ㅍ)**

파노라마 선루프.....	4-28
편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지.....	2-12
폭설 시 행동요령.....	6-24
퓨즈의 교환.....	7-45
프리텐셔너 시트벨트.....	3-24

**(ㅎ)**

화물 고정 장치(그물망).....	4-130
화물칸 수납 정리함.....	4-124
후방 주차보조 시스템.....	4-73
후방 카메라.....	4-78
히터 및 에어컨(수동조절식).....	4-103
히터 및 에어컨(자동조절식).....	4-111

**(기타)**

3점식 안전벨트.....	3-19
4륜구동 장치(4WD).....	5-26
ABS(Anti-Lock Brake System).....	5-39
LCD 표시창 경고문.....	4-68