

색인

색인

1일 1회 일상 점검 실시	2- 3
----------------------	------

【ㄱ】

각종 시트커버류 작업 시 유의	2- 17
겨울철 운행	5- 58
스노우 타이어	5- 59
타이어 체인	5- 60
경제적 운행	5- 52
계기판	4- 46
경고등 및 표시등	4- 54
계측기	4- 48
LCD 표시창 경고문 *	4- 66
공조 장치용 에어필터 점검	7- 22
교차로나 철도 건널목을 건널 때	2- 16
규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검	2- 4
기타 주의사항	2- 18

【ㄴ】

내관도 Ⅰ	1- 2
내관도 Ⅱ	1- 3
냉각수 점검	7- 15

【ㄷ】

다용도 보관함	4-101
---------------	-------

글로브 박스	4-102
안경 보관함	4-102
중앙 콘솔 박스	4-102
도난 경보 장치	4- 11
도어	4- 13

【ㄹ】

멀티미디어 장치	4-112
네비게이션 *	4-114
모젠탐(MTS) *	4-118
블루투스 핸드프리	4-116
안테나	4-112
오디오 리모컨	4-113
오디오 외부 입력 단자 *	4-115
오디오/비디오 *	4-114
무선 도어 잠금 장치 *	4- 9
미러	4- 42
실내 미러	4- 42
실외 미러	4- 43
밀폐된 공간에서 워밍업 또는 차량 점검 금지	2- 15

【ㄴ】

배출가스 저감을 위한 차량관리	7- 50
배출가스 제어장치의 관리 및 정비	7- 50

배출가스 허용기준.....	7- 49
배터리 점검.....	7- 27
벨트 점검.....	7- 20
브레이크 액 점검.....	7- 17
비상 시동.....	6- 4
배터리 방전 시 점프 스타트 요령.....	6- 4
비상경고등.....	4- 73

【사】

사고 및 차량 화재 시 응급조치.....	6- 21
서리제거(열선).....	4- 85
선루프 *.....	4- 33
순정품(규격품)의 사용.....	2- 17
스마트 크루즈 컨트롤 *.....	5- 42
제한 사항.....	5- 48
차간 거리 설정.....	5- 46
스마트 키 *.....	4- 5
스티어링 휠(조향 핸들).....	4- 39
경음기.....	4- 41
시동 스위치.....	5- 2
엔진 시동방법.....	5- 4
엔진 정지방법.....	5- 6

시동버튼.....	5- 7
엔진 시동방법.....	5- 9
엔진 정지방법.....	5- 12
신차 길들이기.....	2- 18
실내 편의 장치.....	4-103
다용도 소켓.....	4-106
리어 커튼 스위치 *.....	4-109
선바이저.....	4-105
시가라이터.....	4-103
시계.....	4-107
옷걸이 후크 *.....	4-108
외기 온도.....	4-107
재떨이.....	4-104
카 매트 후크 *.....	4-108
컵 홀더.....	4-104
실내등.....	4- 82

【오】

안전 운행.....	5- 53
안전벨트 착용.....	2- 6
안전벨트.....	3- 14
3점식 안전벨트.....	3- 17
2점식 안전벨트.....	3- 18

프리텐서너 시트벨트	3- 20
어린이 보호용 장치(보조 좌석)	3- 23
어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에	2- 13
에어백 관련 주의사항	2- 7
에어백(보조 구속 장치)	3- 25
동승석 에어백	3- 28
사이드 에어백	3- 29
운전석 에어백	3- 28
커튼 에어백	3- 30
에어클리너 점검	7- 21
엔진 오버히트(과열 시)	6- 6
엔진 오일 점검	7- 13
엔진 후드	4- 28
엔진룸을 열고	2- 3
엔진부의 명칭	7- 2
엔진시동이 안걸릴 때	6- 4
연료주입구	4- 30
올바른 운전자세	2- 5
와셔액 점검	7- 19
와이퍼 블레이드 점검	7- 24
와이퍼/와셔	4- 79
운전석 주변은 항상 깨끗이	2- 5
운전석에 앉아서	2- 4
운전위치 기억장치 *	4- 37

유리창 개폐 장치	4- 24
유리창 습기/성에 제거 방법	4- 97
자동 습기 제거 장치 *	4- 99
음주 • 과로 운전 금지	2- 11
이모빌라이저 시스템	4- 4
인화성 • 폭발성 물질 차내 방치 금지	2- 12
일상 점검	7- 6

【자】

자동변속기	5- 13
자동변속기 오일 점검	7- 19
자동변속기 차량 안전운전 요령	2- 8
기어변속 시의 주의사항	2- 10
엔진 시동 방법	2- 8
엔진 정지 방법	2- 9
전구의 교환	7- 40
전자제어 에어 서스펜션 *	5- 35
고장시 견인법	5- 37
점검 정비	7- 3
정기 점검	7- 8
정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령	2- 13
제동 장치	5- 21
브레이크	5- 21
자동 정차 기능 *	5- 28

전자 파킹 브레이크(EPB) *	5- 24
차체 자세 제어 장치(VDC) *	5- 32
푹 파킹 브레이크 *	5- 23
ABS(Anti-Lock Brake System)	5- 30
조명	4- 73
어댑티브 헤드램프 *	4- 74
좌석	3- 2
뒷좌석	3- 9
앞좌석	3- 4
좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발 전에	2- 5
주 • 정차 시 배기관 주변 화재 위험	2- 15
주 • 정차 중 차내 수면 금지	2- 11
주위 안전 확인	2- 14
주차 브레이크 점검(푹 파킹 브레이크)	7- 20
주차 시 바퀴에 고임목 설치	2- 15
주차보조 시스템 *	4- 69
주행 시 도어 • 트렁크는 잠금 상태로	2- 14
주행 중 경고	6- 2
주행 중 고장이 나면	6- 2
교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우	6- 2
노상에서 주행 중 고장이 난 경우	6- 3
브레이크 제동력이 좋지 않을 경우	6- 3
주행 중 시동이 꺼진 경우	6- 3
주행 중 펑크가 나면	6- 2

주행 중 엔진 정지 금지	2- 12
---------------	-------

【ㄷ】

차량 개조 금지	2- 16
차량 견인	6- 18
견인차가 아닌 일반차량으로의 견인 시	6- 19
견인 트럭으로 견인 시	6- 18
탈부착 견인 후크 *	6- 19
차량정보 및 설정	4-110
차안에 어린이만 남겨두면 위험	2- 14
차체 손질	7- 44
창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것	2- 12
추천오일 및 용량	8- 3

【ㄷ】

크루즈 컨트롤 *	5- 38
클러스터 이온발생기 *	4- 100
키	4- 3

【ㄷ】

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) *	6- 8
타이어 및 휠 점검	7- 30
타이어 펑크 시의 조치	6- 11
부속 공구	6- 11

예비 타이어 분리 • 장착	6- 12
타이어 교환 방법	6- 13
트렁크	4- 17

【표】

파워 스티어링 오일 점검	7- 18
편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지	2- 16
폐사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체 이용	2- 17
폭설 시 행동요령	6- 23
퓨즈의 교환	7- 36

【하】

히터 및 에어컨	4- 86
----------------	-------