

※ 회색바탕의 기능 목록은 [Shift] + [각 기능버튼]을 누른 경우

인쇄	라벨을 인쇄합니다.	
테이프전송	카트리지를 장착한 후, 느슨해진 테이프나 잉크 리본을 팽팽하게 하기 위해 실행합니다.	
글자크기	< 1행으로 라벨을 인쇄할 때 > [대], [중], [소]의 글자크기를 지정합니다.	
	< 2행으로 라벨을 인쇄할 때 > [대대], [대소], [소대], [소소]의 글자크기를 지정합니다.	
파일	작성한 파일을 [등록], [호출], [교체] 합니다.	
인쇄방향	[세로쓰기], [가로쓰기] 라벨의 인쇄 방향을 지정합니다.	
여백·대칭	여백	[최소], [보통] : 라벨 앞뒤 여백의 길이를 지정합니다.
	대칭	[대칭], [없음] : 입력한 문자를 대칭으로 반전시켜 인쇄할 수 있습니다.
서체	영숫자	[고딕체], [HG 체], [US 체], [CL 체] : 서체를 지정합니다.
	종료	[문장], [행] : 적용 범위를 지정합니다.
글장식	글장식	[보통], [외곽], [그림자], [음영], [강조], [기울임] : 문자의 효과(장식)를 지정합니다.
	종료	[문장], [행] : 적용 범위를 지정합니다.
기호	<p>각종 기호를 입력할 수 있습니다.</p> <p>[부호, 약호, 괄호, 화살표, ○△□, 단위, 산수, 숫자, 십단위, 공공, 환경, 화물, 경고, 업무, 스포츠, 오락, 비디오, 음악, 생물, 탈것, 음식, 일정, 생활, 학교, 계절, 가족, 12간지, 별자리, 그리스, 유럽, 편집]</p>	
테두리	[없음00], [01] ~ [75] : 라벨의 테두리를 지정합니다. 화면에서 테두리의 종류를 확인할 수 있습니다.	
삭제·취소	<p>< 문장을 작성할 때 > 커서 앞의 문자를 삭제합니다.</p> <p>< 기능을 조작할 때 > 실행하고 있는 기능 조작을 취소합니다.</p>	
전체삭제	입력한 문장을 모두 삭제합니다.	

한/영	[한글], [ABC] 입력모드를 지정합니다.
일본어	[히라가나], [카타카나] 일본어 입력모드를 지정합니다.
한자변환	한글을 한자로 변환합니다. < 일본어는 한자로 변환할 수 없습니다.>
Caps Lock	[ABC] 입력모드에서, 대문자 입력 상태로 고정/해제 합니다.
선택·줄변경	<p>< 문장을 작성할 때 > 행을 추가합니다.</p> <p>< 기능을 조작할 때 > 선택한 기능을 실행합니다.</p>

전원	전원을 켜고(ON), 끕니다(OFF).
----	-----------------------