



단품 점검

■ PCV 밸브 점검

1. IG OFF 한다.
2. PCV 밸브를 탈거한다.
3. 얇은 막대를 PCV 밸브의 나사진쪽에 집어 넣어 플런저가 움직이는가를 확인한다.
4. PCV가 정상적으로 움직이는가?

예	▶ "인젝터 점검" 과정을 수행한다.
아니오	▶ 정상적인 PCV로 교환한 후 작동이 정상이면 PCV를 교환한다. 다음으로 "고장 수리 확인" 절차 과정을 수행한다.

■ 인젝터 점검

1. 시동을 건다.
2. 인젝터의 강제구동테스트를 할 때, RPM이 떨어지는지를 확인한다.
3. RPM 변화가 거의 없는 실린더가 있는가?

예	▶ 해당 실린더의 인젝터를 교환하고, 다음으로 "고장 수리 확인" 과정을 수행한다.
아니오	▶ 고장코드를 지우고, 위에서 언급한 검출조건으로 차량테스트를 해본다. 이 고장코드가 다시, 나타나면, 처음부터 진단절차를 다시 수행한다. 다음으로 "고장 수리 확인" 과정을 수행한다.