


FOR
LG

MINI FAN


휴대용 USB멀티 핸디 선풍기




LCB-EET01

사용설명서 | USER MANUAL

제품 명칭



제품 특징



180도 회전이 가능한 손잡이



180도 폴딩설계로
탁상용으로 다양한
각도조절 가능

사용방법

- 1.제품 충전 후 뒷면에 전원 스위치를 약3초간 누르시면 LED가 파란색으로 점등 되면서 1단 풍속이 작동됩니다.
- 2.버튼 한번 누르시면 2단 풍속이 작동됩니다.
- 3.버튼을 한번 더 누르시면 3단 풍속이 작동됩니다.
- 4.전원 스위치를 약 3초간 누르시면 작동을 멈춥니다.

제품 충전 방법

- 5핀 케이블을 측면 충전단자에 연결하면 LED 충전 표시등이 점멸 하면서 충전이 시작됩니다.
- 충전이 완료되면 모든 LED 충전표시등이 점등 됩니다.

제품 정보

상품명 :휴대용 선풍기

모델명 :LCB-EET01

크기 :120X70X199.5mm

무게 :184g

색상 :핑크,블루,화이트

소비전력 :3W

정격입력 :5V / 1A~2A

배터리용량 :2,500mAh

제조사/수입원 :Shenzhen Bochuang Technology Co., LTD
(주)그린전산

제조국 :중국

고객상담실 :1661-6320



R-REI-GRG-GR-FN01
XU101397-18001A

제품 구성품

LCB-EET01 본체, 핸드 스트랩, USB케이블, 설명서

주의사항

- *사용전 반드시 주의사항을 숙지하여 주십시오.
- *본 상품은 전자제품이므로 욕실, 세면대 등 물기나 습기가 많은곳에서 사용하지 마십시오.(제품 고장에 원인이 될 수 있습니다.)
- *제품을 고온이나 화기근처에두지 마십시오.
- *제품 보관시 고온다습한 환경을 피해주십시오.
- *제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- *제품을 임의대로 분해 및 개조하지 마십시오.
(제품수리에 제한이 될 수 있습니다.)
- *충전이 완료된 후에는 반드시 충전케이블을 제품과 분리하여 주십시오.
- *젖은손으로 제품을 사용하지 마십시오.
- *어린이의 사용시 보호자의 지도가 필요합니다.
- *제품 충전이 안될 경우, 다른 충전 케이블로 교체하여 다시 시도하여 주십시오.
- *충전 중 강한 열이발생하거나 제품에 변형이 발생할 경우 즉시 충전을 중지하시고, 고객센터로 문의하여 주십시오.

제품 보증서 (WARRANTY CARD)

- *본 제품은 엄격한 품질 관리와 검사를 거쳐 생산된 제품입니다.
- *아래의 제품 보증서에 내용을 기입하신 후 보관하시기 바랍니다.

보증 서비스

1. 보증기간 내에 일반적인 사용하에 발생된 불량 및 고장에 대해서 수리 또는 교환을 받을 수 있습니다.
2. 구입 후 1년 이내에 정상적으로 사용하다가 고장이 발생한 경우에만 서비스를 받을 수 있습니다.
※ 제품 교환 및 수리를 맡길 시 택배 배송비용을 부담해주셔야 하며, 구입시 발급된 영수증을 필히 같이 동봉하여 보내주셔야 합니다.

수리 · 교환 및 A/S 서비스가 불가한 경우

1. 일반적이지 않거나 최대 사용을 벗어나 사용한 경우
2. 소비자의 과실 사고, 제품의 특성을 무시한 임의의 시험, 수리 등으로 인한 고장
3. 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우
4. 소모성 부품의 수명이 다한 경우

제 품 명	휴대용 선풍기
모 델 명	LCB-EET01
보증기간	구입한 시점으로부터 1년
구입날짜	
구 입 처	
이상증상	
고객정보	주 소
	성 함
	전화번호