

# Eroica 휴대용 USB 스피커 사용자설명서

## USP-100



- 본제품은 윈도우 2000/XP/Vista/7 또는 맥킨토시OS 및 다른 OS에서도 별도의 드라이버없이 Plug&Play로 작동되며, 별도의 오디오 선을 연결하실 필요없는 깔끔한 고성능 2.1채널 USB스피커입니다.

### 특장점

- 고급스러운 외관라인과 고풍택 하이그로시 코팅처리
- 별도의 소프트웨어가 필요 없는 간편한 설치 Plug&Play
- 최대출력 12 Watt의 고출력
- 최신 DSP 기술이 적용된 터보 BASS 기술로 뽕뽕한 저음 제공
- 모던 디자인에 간편한 블루 무드 버튼기능
- 노트북의 오디오 출력에 최적화된 음향기술 적용



### 제품 규격

- 출력형태 ; 2.1 채널
- 최대출력 ; 12Watt (THD+N=10%), 6Watt+3Watt+3Watt
- 드라이버유닛 : 직경 2인치 x 2, 40mmx80mm 4각 Bass 스피커, 6옴 고성능
- S/N ratio ; 89dB
- 사용전원 ; USB 또는 4 x AAA건전지
- 크기 ; 210x60x50 mm
- 무게 ; 245g

#### -제품포함 Accessory

- 스피커 본체
- USB 케이블
- 3.5mm 외부기기 연결 오디오선

## 각부의 명칭



## PC에 연결하는 방법

1. 제공된 USB케이블의 미니USB단자를 스피커에 연결합니다.
  2. USB케이블을 컴퓨터의 USB단자에 연결합니다.
  3. 스피커 상단의 "POWER" 버튼을 누릅니다.
  4. 안정된 방향으로 스피커의 위치를 잡습니다.
- \* PC에 연결하여 음악이나 소리를 들으실 땐 오디오케이블의 연결이 필요치 않습니다.

## MP3, 아이팟, 아이폰에서 3.5mm 오디오단자를 이용하여 음악을 듣는 방법

1. USB케이블을 본 제품과 PC에 연결하거나 제품내부에 4개의 AAA사이즈의 건전지를 넣습니다.
  2. 3.5mm케이블을 본 제품 AUX단자와 음악기기를 연결합니다.
  3. 스피커 상단의 "POWER" 버튼을 누릅니다.
  4. 안정된 방향으로 스피커의 위치를 잡습니다.
  5. 음악기기를 재생시킵니다.
- 일반 알카라인 건전지 사용시 약 4시간 사용가능합니다.

## 오작동 시 문제해결 방법

Q. 한쪽 또는 전체 스피커의 소리가 소리가 안나오.

- A. USB케이블이나 3.5mm 외부기기 연결 오디오선이 밀착되어 연결되었는지 확인하시고, 컴퓨터의 오디오플레이어 소프트웨어를 달고 다시 시작합니다.

Q. 소리가 작아지거나 찌그러진 소리가 나옵니다.

- A. PC스피커인 경우는 USB케이블 연결을 확인하시고, AUX 연결 동작인 경우는 내부에 장착된 건전지의 전압상태를 확인하시기 바랍니다.  
일회용 알카라인 건전지는 약 4시간 사용가능합니다.

A/S문의 : 유니코퍼레이션(TEL: 032-234-0505)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Desktop PC - Netbook - Notebook