

고장 수리 확인

1. 스캔툴을 연결하고 "DTC" 버튼을 클릭한다.
2. "DTC 상태" 를 선택하여 "DTC Readiness Flag" 이 "Completed" 를 나타내는지 확인한다. 만약 "Completed" 를 나타내지 않는다면 . 고장 검출 조건에 따라 차량을 주행한다.
3. "DTC 상태" 를 확인한다.
4. "DTC 상태" 가 "과거 고장" 인가?

예	▶ 시스템 정상. 고장코드를 소거한다.
아니오	▶ 적절한 수리절차를 재수행한다.