



동작준비

- 본 조절기는 두껍고 조절기 사이에 센서가 있어 다음과 같이 동작합니다.
- 두껍이 닫힌 경우 모든 스위치를 작동할 수 없습니다.
- 두껍이 닫힌 경우 LED 및 LCD가 모두 소등됩니다
- 두껍을 열면 LED와 LCD가 모두 점등되며 기능버튼을 사용할 수 있습니다.

예약기능

- 예약 버튼은 켜짐예약과 꺼짐예약으로 동작합니다.
- 전원 스위치가 OFF 상태일 경우 예약버튼을 켜짐을 예약하게 되며 시간은 최대 24시간을 기준으로 "24"에서 1시간씩 줄어듭니다.
- 켜짐예약 중에 전원을 작동시키면 켜짐예약은 자동취소됩니다.
- 켜짐예약 시간이 완료되면 동작하게 되며 온도는 설정온도로 동작합니다.
- 전원이 ON 상태인 경우 예약버튼은 꺼짐을 예약하게 되며 시간은 최대 15시간을 기준으로 "0"에서 1시간씩 증가합니다.
- 꺼짐예약 상태에서 전원을 끄면 꺼짐예약은 자동취소됩니다.

예약기능

- 예약 버튼은 켜짐예약과 꺼짐예약으로 동작합니다.
- 전원 스위치가 OFF 상태일 경우 예약버튼을 켜짐을 예약하게 되며 시간은 최대 24시간을 기준으로 "24"에서 1시간씩 줄어듭니다.
- 켜짐예약 중에 전원을 작동시키면 켜짐예약은 자동취소됩니다.
- 켜짐예약 시간이 완료되면 동작하게 되며 온도는 설정온도로 동작합니다.
- 전원이 ON 상태인 경우 예약버튼은 꺼짐을 예약하게 되며 시간은 최대 15시간을 기준으로 "0"에서 1시간씩 증가합니다.
- 꺼짐예약 상태에서 전원을 끄면 꺼짐예약은 자동취소됩니다.

안전모드 기능(백라이트 : 황색)

- 전원이 작동된 경우에만 안전기능을 사용할 수 있으며 설정온도는 30°C를 기준으로 합니다. 이때 LCD는 황색으로 작동합니다.
- 외출 또는 미열로 유지하고 싶을 때 사용합니다.
- 안전모드를 해제하려면 버튼을 한번 더 누르면 해제되며 설정온도로 유지됩니다.

온도설정 기능(백라이트 : 적색)

- 전원스위치가 ON 상태일 경우만 올림/내림 스위치가 작동합니다.
- 원하는 온도를 1°C 단위로 조절할 수 있으며 최소 20°C에서 최대 50°C까지 조절할 수 있습니다.
- 설정온도 이하이면 히터를 작동시키고(LCD 표시창 가열상태표시는 점멸됨), 설정온도 보다 높으면 히터는 작동이 정지됩니다.(LCD 표시창 가열상태표시는 꺼짐)
- 설정온도와 표면온도차이에 따라서 히터 출력값은 변동됩니다. (절전기능일때 ECO 표시됨)

참고사항

- 모든 설정중에는 약 3초간 LCD가 적색으로 동작합니다.
- 설정이 완료되면 LCD는 녹색으로 작동합니다. 다만 안전모드가 작동된 경우는 황색을 유지합니다.
- 모든 버튼은 터치식 버튼으로 손끝으로 살짝 터치하므로서 동작합니다.
- HI-PTA,PTB는 초절전시스템의 신기술이 적용된 프리미엄 신제품입니다. (Q : 400~460W, S:200~250W)