



거실용 실내온도조절기
[SDR-35T]



각방용 실내온도조절기
[SDR-36T]

모델구성

거실용 실내온도조절기 (SDR-35T)
각방용 실내온도조절기 (SDR-36T)
현장 상황에 따라 색상이 다를 수 있습니다.

디지털 실내온도 조절기

LCD 표시부



- ▶ 거실 외출 : 전체 외출 모드 실행
- ▶ 거실 해제 시 : 전체 외출 모드 해제
- ▶ 각방 외출 : 해당 방 조절기만 외출 모드 실행
- ▶ 각방 해제 시 : 해당 방 조절기만 외출 모드 해제
- ▶ 상/하향 버튼 : 설정온도 및 예약, 타이머의 시간등을 올리고 내림
- ▶ 난방 버튼 : 온도조절기의 전원 ON/OFF
- ▶ 난방 작동 시 : 온도조절기에 빨간 불 ON 작동
- ▶ 연소 표시 : 개별보일러 설치세대만 표시 (지역난방은 표시 없음)

개별보일러 세대(난방수&온수온도 설정 및 현재시간 설정법)

※ 난방수설정->온수설정->시간설정순으로 진행됩니다.

1. 거실조절기에서 외출버튼을 5초이상 눌러 온도설정모드로 들어갑니다.
연소아이콘이 깜박일때 ▲/▼버튼으로 난방수온도 설정을합니다.
(온도가 낮으면 난방이 늦어질수 있습니다.)
2. 외출버튼을 짧게 눌러, 온수아이콘이 깜박일때, ▲/▼버튼으로 온수온도설정을 합니다.
3. 외출버튼을 짧게 눌러, 시간이 깜박일때 ▲/▼버튼으로 시간설정을 하고 외출을 한번 더 눌러, 분이 깜박일때 ▲/▼버튼으로 분을 설정합니다.
4. 설정완료후, 외출버튼을 눌러 저장합니다.
(각방은 자동으로 변환됩니다.)

지역/중앙난방 세대(현재시간 설정법)

1. 거실조절기에서 외출버튼을 5초이상 눌러 시간이 깜박일때 ▲/▼버튼으로 시간을 설정합니다.
2. 외출버튼을 짧게 눌러 분이 깜박일때, 분설정을합니다.
3. 설정완료후, 외출버튼을 눌러 저장합니다.
(각방은 자동으로 변환됩니다.)

주의사항

1. 제품의 설치 또는 제거시 반드시 전원을 차단해 주십시오.
2. 설치공사는 전기관련 면허가 있는 사람에 의해 시행되어야 합니다.
3. 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어가지 않도록 해주십시오.
4. 제품의 무단 분해, 개조, 용도변경을 금지합니다.
5. 난방에 이상 및 지속 난방시 바로 A/S신청을 해주십시오.
6. 난방이상이나 아닌문제로 A/S를 신청시 출장비 청구가 됩니다.
(A/S접수 신고 지연으로 인한 난방과다사용 책임은 세대에 있습니다.)

거실 및 각방 온도조절기 사용설명서

1. 난방모드

가) 거실 & 각방 난방을 할 때 []

- ① 난방버튼이나 온도버튼을 눌러 표시창에  표시가 나오도록 선택하십시오.
 ② 온도조절기가 외출, 예약, 취침 상태에서 난방모드로 변경시  표시를 눌러 주세요.
 ( 표시가 사라질 때까지 눌러주세요)

[외출] [예약] [취침]


표시창 상태


표시창 상태

표시창 상태

- ③ ▲▼ 버튼으로 원하는 온도를 설정하십시오.

※ 난방온도설정범위 : 5℃ ~ 40℃ (0.5℃ 단위)

- ④ 현재온도가 설정온도 이하일 경우 난방이 가동됩니다. ( 표시)

현재온도가 설정온도 이상일 경우 난방이 정지됩니다. ( 표시 사라짐)

※ 거실 및 각방의 온도조절기
 방간서 펄스 ON : 난방을 위한 펄스 개방
 방간서 펄스 OFF : 난방을 위한 펄스 차단 중

※ 난방온도설정범위 : 5℃ ~ 40℃ (0.5℃ 단위)

나) 거실 & 각방 난방을 정지할 때

■ 난방철 실내 온도가 높아 난방을 줄일 때


- ① ▲▼ 버튼으로 원하는 온도를 설정하십시오.

※ 난방온도설정범위 : 5℃ ~ 40℃ (0.5℃ 단위)

- ② 설정온도를 현재온도보다 낮게 설정하면 난방이 정지 됩니다.

■ 해당 방의 난방을 원하지 않거나
비난방철(여름철)시 난방을 정지할 때

- ① 난방버튼을 눌러서 점원을 OFF 하십시오.





※ 거실 온도조절기에서 설정온도가 고정된 난방버튼을 길게 누르면
 거실 및 각방 온도조절기가 OFF 됩니다.

2. 외출모드(외출난방을 사용할 때)


■ 외출 시 []

- ① 거실 온도조절기의 외출버튼을 눌러 표시창에  표시되도록 하십시오.

■ 외출 버튼

② 표시창에  표시가 되면 거실 및 각방이 모두  표시되면서 외출모드
 온도로 설정됩니다. (거실에서만 전차외출 합니다.)

■ 외출 해제 시

- ① 거실 온도조절기의 외출버튼을 눌러 표시창에  표시가 없어지도록 하십시오.

- ② 거실 및 각방이 모두 이전 설정상태로 돌아옵니다.

※ 각각의 온도조절기 독자적으로 외출 및 외출해제를 할 수 있습니다.
 (거실 온도조절기 방법과 동일)

※ 외출모드온도설정범위 : 5℃ ~ 15℃ (0.5℃ 단위)

3. 예약모드(예약버튼1회누름/예약버튼2회누름)

가) 예약버튼 1회 누름(예약난방) []

- ① 예약버튼을 1회 눌러 표시창에  표시되도록 하십시오.

■ 예약 버튼 1회

② 표시창에 기존 설정된 시간이 정확히 ▲▼ 버튼으로 1~24(시간)로 변경 합니다.

- ③ 5초후 자동자동되어 지정된 시간 이후부터 난방모드의 온도로 난방이 시작 됩니다.

- ④ 작동중 예약버튼 3회나 다른버튼을 누르면 예약모드는 해제 됩니다.

※ 예약버튼 1회 시간설정범위 : 1시간 ~ 24시간 (1시간 단위)

EX) TYPE1 2 (단위 : 시간) 2시간 후 난방을 동작시키는 설정(0.5℃ 조정)

TYPE2 8 (단위 : 시간) 8시간 후 난방을 동작시키는 설정(0.5℃ 조정)

TYPE3 12 (단위 : 시간) 12시간 후 난방을 동작시키는 설정(0.5℃ 조정)

나) 예약버튼 2회 누름(반복난방)

- ① 예약버튼을 2회 눌러 표시창에  표시가 없어 지도록 하십시오.

■ 예약 버튼 2회

② 표시창에 기존 설정된 시간이 정확히 ▲▼ 버튼으로 1~6으로 변경후 5초가 지나면 자동자동되어 반복난방이 시작 됩니다.

- ③ 작동중 예약버튼 2회나 다른버튼을 누르면 예약모드는 해제 됩니다.

※ 예약버튼 2회 시간설정범위 : 1 ~ 6 (10분 단위)

- ※ 설정온도에 관계없이 60분 기준으로 설정시간만큼 난방이 되는
 반복난방으로, 설정 시간을 길게하면 난방되는 양이 나옵니다.
 ※ 반복난방으로 해제명령까지 난방이 반복되오니 주의하시기 바랍니다.


EX) TYPE1 1 (단위 : 10분) 10분 난방후에 50분 정지 설정(반복)

TYPE2 3 (단위 : 10분) 30분 난방후에 30분 정지 설정(반복)

TYPE3 6 (단위 : 10분) 60분 난방후에 10분 정지 설정(반복)

4. 취침모드(시간설정없이 원터치형 기능)

■ 취침 시 []

- ① 온도조절기의 취침버튼을 눌러 표시창에  표시되도록 하십시오.

■ 취침 버튼

② ▲▼ 버튼으로 원하는 온도를 설정하십시오.

③ AM 6시 외출모드로 자동 전환됩니다.

※ 난방시작시간 : 취침 버튼을 누른시점 부터
 난방종료시점 : 아침 06:00 까지 (난방종료시점은 변경불가)

※ 지정된 기상시간에 부가스로 자동 원터치형 기능임.

EX) TYPE1 취침설정온도 25℃ 외출설정온도 10℃

AM 06:00까지는 취침설정온도로 작동하고 이후는 외출설정온도로 작동함

AM 06:00 이후는 난방기동률 60%로 낮아집니다.

5. 방선택설정(거실에서 각방들을 제어할 때)

- ① 방선택 버튼을 눌러 난방하고 싶은 방을 선택하십시오.

■ 방선택 버튼

② 거실 온도조절기의 표시 화면에
 방1, 방2, 방3 순으로 표시 됩니다.

③ 선택된 방의 온도와 선택 방에 대한 표시가
 나타납니다.

- ④ 선택된 방의 온도 및 모든 설정은 해당 방 선택 후 거실 설정과 동일한 방법으로 진행하시면 됩니다.